

Návod k použití

Řezač fólii Perfect Cut (23051)

Fólii nebo alobal (max. délka 33,5 cm) vložte do řezače tak, aby konec fólie zůstal nahoře a fólie se točila doprava.

Otevřete uzavírací klip. Řezač se otevře automaticky, konec fólie mějte vždy připravený nahoře.

Vytáhněte požadovanou délku fólie, přiložte na talíř nebo mísu a zaklapnete víko řezače rychlým přitlačením.

Uříznutá fólie zůstane na talíři nebo míse bez pokrčení.

Dodavatel: Leifheit CZ, U Trati 216, 252 61 Dobrovíz

Návod na použitie

Rezač fólii Perfect Cut (23051)

Fóliu alebo alobal (max. dĺžka 33,5 cm) vložte do rezača tak, aby koniec fólie zostal hore a fólia sa točila doprava.

Otvorte uzatvárací klip. Rezač sa otvorí automaticky, koniec fólie majte vždy pripravený navrchu.

Vytiahnite požadovanú dĺžku fólie, priložte na tanier alebo misu a zaklapnite veko rezača rýchlym pritlačením.

Odrezaná fólia zostane na tanieri alebo mise bez pokrčenia.

Dodávateľ SK: Leifheit CZ, U Trati 216, 252 61 Dobrovíz