

Originál

Operačný manuál

AF200

Fritéza



Číslo položky: 3172, 3175,
3176

10 Návod na obsluhu

10.1 Všeobecné

Prečítajte si tu uvedené informácie, aby ste sa mohli rýchlo zoznámiť so svojím zariadením a využiť celý rozsah jeho funkcií.

Vaša fritéza vám bude slúžiť dlhé roky, ak s ňou budete správne zaobchádzať a starať sa o ňu. Prajeme vám veľa radosti z jeho používania!

10.2 Informácie v tomto návode

Tento návod na obsluhu je súčasťou fritézy (ďalej len zariadenie) a poskytuje vám dôležité informácie pre prvé uvedenie do prevádzky, bezpečnosť, zamýšľané použitie a starostlivosť o zariadenie.

Návod na obsluhu musí byť vždy k dispozícii na zariadení. Tento návod na obsluhu si musí prečítať a používať každá osoba, ktorá je poučená o práci so zariadením:

- Uvedenie do prevádzky
- Prevádzka
- Riešenie problémov a/alebo
- Upratovanie

Návod na obsluhu uschovajte na bezpečnom mieste a odovzdajte ho ďalšiemu majiteľovi spolu so zariadením.

10.3 Výstražné upozornenia

V tomto návode na obsluhu sú použité nasledujúce varovné upozornenia.



GEFAHR

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie na tento stupeň nebezpečenstva označuje potenciálne nebezpečnú situáciu.

Ak sa nebezpečnej situácii nevyhnete, môže to viesť k smrti alebo vážnym zraneniam.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražnom upozornení, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu smrti alebo ťažkých zranení.



WARNUNG

POZOR

Výstražné upozornenie na tento stupeň nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu. Ak sa nevyhnete nebezpečnej situácii, môže to viesť k vážnym zraneniam.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražnom upozornení, aby ste predišli zraneniam osôb.



VORSICHT

Pozornosť

Výstražné upozornenie na tento stupeň nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu. Ak sa nevyhnete nebezpečnej situácii, môže to viesť k ľahkým alebo stredne ťažkým zraneniam.

- Dodržujte pokyny v tomto výstražnom upozornení, aby ste predišli zraneniam osôb.

Upozornenie tohto druhu označuje dodatočné informácie, ktoré zjednodušia manipuláciu so strojom.

10.4 Obmedzenie zodpovednosti

Všetky technické informácie, údaje a upozornenia týkajúce sa inštalácie, prevádzky a starostlivosti sú v čase tlače úplne aktuálne a sú zostavené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, berúc do úvahy naše doterajšie skúsenosti a zistenia. Z poskytnutých informácií, ilustrácií alebo popisov v tejto príručke nemožno odvodiť žiadne nároky.

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku:

- Nedodržanie návodu
- Použitie na iné ako určené účely
- Nesprávne opravy
- Technické zmeny, úpravy zariadenia
- Používanie nepovolených náhradných dielov

Úpravy zariadenia sa neodporúčajú a nevzťahuje sa na ne záruka. Všetky preklady sú vykonávané podľa nášho najlepšieho vedomia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za chyby prekladu, a to ani v prípade, že preklad bol vykonaný nami alebo podľa našich pokynov. Pôvodný nemecký text zostáva výlučne záväzný.

10.5 Ochrana autorských práv

Tento dokument je chránený autorskými právami.

Braukmann GmbH si vyhradzuje všetky práva, vrátane práv na fotomechanickú reprodukciu, rozmnožovanie a distribúciu pomocou špeciálnych procesov (napr. spracovanie dát, dátové nosiče, dátové siete), a to aj čiastočne.

Obsah a technické zmeny vyhradené.

11 Bezpečnosť

Táto kapitola vám poskytuje dôležité bezpečnostné upozornenia pri manipulácii so zariadením.

Zariadenie zodpovedá požadovaným bezpečnostným predpisom. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu osôb alebo majetku.

11.1 Zamýšľané použitie

Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach v uzavretých priestoroch. Toto zariadenie je určené len na domáce použitie v uzavretých priestoroch pre

Vyprážanie a ohrievanie jedla. Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na podobné aplikácie, ako sú:

- v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných komerčných priestoroch; - v penziónoch,
- v poľnohospodárskych usadlostiach;

- zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných rezidenčných zariadeniach.

Použitie na iný účel alebo na účel, ktorý presahuje tento opis, sa považuje za nezlučiteľné so zamýšľaným alebo určeným použitím.

⚠️ WARNUNG

POZOR

Nebezpečenstvo v dôsledku použitia v rozpore s určením!

Nebezpečenstvo môže vychádzať zo zariadenia, ak sa používa na neúmyselné použitie a/alebo na iný druh použitia.

- Prístroj používajte výhradne na určený účel.
- Dodržujte postupy opísané v tomto návode na obsluhu.

Nároky akéhokoľvek druhu z dôvodu škôd spôsobených neúmyselným použitím sú vylúčené.

Výhradné riziko nesie Užívateľ.

11.2 Všeobecné Bezpečnostné informácie

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

Dodržujte prosím nasledujúce všeobecné bezpečnostné upozornenia týkajúce sa bezpečnej manipulácie so zariadením.

- Pred použitím skontrolujte, či prístroj nemá viditeľné vonkajšie poškodenia. Poškodené zariadenie nikdy neuvádzajte do prevádzky.
- Ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, musí ich vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 a viac rokov, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili riziká, ktoré z toho vyplývajú.
- Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú aspoň 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- Zariadenie a jeho pripojovací kábel sa musia uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí o ich používaní, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá.

- ▶ Neobsluhujte prístroj mokkými rukami a nenechávajte ho bežať naprázdno.
- ▶ Keď je zariadenie v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru.
- ▶ Potrebné opravy môžu vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári, ktorí boli vyškolení výrobcom. Nesprávne vykonané opravy môžu spôsobiť značné nebezpečenstvo pre používateľa.
- ▶ Počas záručnej doby môžu na prístroji vykonávať opravy iba výrobcom autorizované zákaznícke servisy, inak v prípade akýchkoľvek následných škôd zanikajú nároky na záruku.
- ▶ Chybné komponenty musia byť vždy nahradené originálnymi náhradnými dielmi. Iba takéto diely zaručia splnenie bezpečnostných požiadaviek.
- ▶ Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca, pretože to môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb.
- ▶ Nepoužívajte vonku.
- ▶ Nenechávajte kábel visieť cez koniec stola ani ho nekladte na horúci povrch.
- ▶ Neumiestňujte zariadenie na plynovú rúru, elektronickú rúru alebo do vyhriatej rúry alebo do ich blízkosti.
- ▶ Na prístroj nič nekladte. To narúša prúdenie vzduchu a ovplyvňuje výsledok smaženia horúcim vzduchom.
- ▶ Prístroj sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po uplynutí doby varenia alebo po 3 minútach. bez jeho použitia. Odpojte zariadenie a potom ho úplne vypnite.
- ▶ Prístroj používajte iba na vyprážanie a ohrievanie.
- ▶ Uistite sa, že rukoväť bola správne pripevnená ku košu a ukotvená.
- ▶ Neponárajte vykurovaciu jednotku, kábel ani zástrčku do vody alebo iných tekutín, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ Uistite sa, že vetracie otvory na kryte nie sú zakryté inými predmetmi.

- Po použití zariadenie odpojte. Potom ho môžete presúvať, čistiť alebo udržiavať.
- Zariadenie neodpájajte ťahaním za kábel.
- V prípade profesionálneho použitia, nevhodného použitia alebo nedodržania pokynov výrobcu nenesie žiadnu zodpovednosť a záruka zaniká.

11.3 Zdroje nebezpečenstva

11.3.1 Nebezpečenstvo popálenia

⚠️WARNING Upozornenie: Zariadenie sa môže veľmi zohriať.

- Nedotýkajte sa košíka na vyprážanie, hrnca a výstupu vzduchu počas vyprážania alebo keď je prístroj ešte horúci!
- Počas prevádzky sa nedotýkajte vnútorných častí zariadenia.
- Nehýbte prístrojom, ak obsahuje horúce jedlo.
- Pri kontakte s horúcim zariadením používajte kuchynské rukavice alebo podstavce na hrnce.
- Počas používania spotrebič nepremiestňujte.
- Vyprážajte iba v priloženej panvici. Tento hrniec používajte výhradne s touto fritézou. Nikdy nepoužívajte panvicu inak.
- Po použití zariadenie odpojte. Potom ho môžete presúvať, čistiť alebo udržiavať.
- Pred vyberaním, pridávaním alebo čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Do prístroja nevkladajte mokré potraviny.
- Odstráňte všetok ľad z mrazených potravín, ktoré chcete vyprážať.
- Pozrite sa, či z výstupu vzduchu stúpa horúca para.

11.3.2 Nebezpečenstvo požiaru

⚠️WARNING POZOR

Pri nesprávnom používaní spotrebiča hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Aby ste predišli riziku požiaru, dodržiajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Toto zariadenie produkuje vysoké teploty, ktoré môžu viesť k popáleninám.

⚠️ WARNUNG**POZOR**

- Toto zariadenie pracuje na horúcom vzduchu. Neplňte ho olejom ani tukom!
Nebezpečenstvo popálenia!
- Zabezpečte, aby sa nad zariadením alebo v jeho blízkosti nenachádzali žiadne horľavé predmety.
- Ak sa olej vznieti, ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky a zatvorte veko prístroja.
- Neinštalujte, pokiaľ nie je košík na vyprážanie úplne bez vody.
- Potraviny vložte do košíka na vyprážanie a zabráňte, aby sa dotýkali ohrievacích prvkov.
- Ak sa prístroj vznieti, ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ak je to možné) a plamene uhasťte vlhkou tkaninou.
- Na hasenie požiaru nikdy nepoužívajte vodu!

11.3.3 Nebezpečenstvá spôsobené elektrickým prúdom**⚠️ GEFAHR****Smrteľné nebezpečenstvo v dôsledku elektrického prúdu!**

Pri kontakte so živými vodičmi alebo podzostavami hrozí smrteľné nebezpečenstvo! Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému elektrickým prúdom:

- Zabráňte vniknutiu akejkoľvek tekutiny do zariadenia, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo skratu.
- Nepoužívajte toto zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak je poškodené alebo spadlo. Ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, musí ich vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Za žiadnych okolností neotvárajte kryt na prístroji. Pri dotyku živých spojení a zmene elektrickej alebo mechanickej konštrukcie hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Okrem toho sa môžu vyskytnúť aj funkčné poruchy na zariadení.
- Neponárajte vykurovaciu jednotku, kábel ani zástrčku do vody alebo iných tekutín, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

12 Uvedenie do prevádzky

Táto kapitola vám poskytuje dôležité bezpečnostné upozornenia pri prvom uvedení zariadenia do prevádzky. Dodržiavajte nasledujúce upozornenia, aby ste sa vyhli nebezpečenstvám a škodám:

12.1 Bezpečnostné informácie



WARNUNG

POZOR

Pri uvádzaní zariadenia do prevádzky môže dôjsť ku škodám na zdraví a majetku! Aby ste predišli takýmto nebezpečenstvám, dodržujte nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

- Obalové materiály sa nesmú používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

12.2 Rozsah dodávky a prepravná kontrola

Fritéza sa spravidla dodáva s nasledujúcimi komponentmi:

- Fritéza
- Košík na vyprážanie s rukoväťou
- Hrnec na vyprážanie
- Napájací kábel
- Návod na používanie

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Skontrolujte úplnosť zásielky a prípadné viditeľné poškodenia.
- Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie v dôsledku nevhodného balenia alebo v dôsledku prepravy bezodkladne oznámte prepravcovi, poisťovní a dodávateľovi.

12.3 Požiadavky na umiestnenie

Aby bola zaistená bezpečná a bezproblémová prevádzka zariadenia, musí miesto inštalácie spĺňať nasledujúce predpoklady:

- Zariadenie musí byť postavené na pevnom, rovnom, vodorovnom a tepelne odolnom povrchu s dostatočnou nosnosťou pre zariadenie.
- Miesto inštalácie zvolte tak, aby deti na zariadenie nemohli dosiahnuť.
- Zariadenie nie je určené na inštaláciu do steny alebo vstavanej skrine.
- Zariadenie neumiestňujte v horúcom, mokrom alebo extrémne vlhkom prostredí alebo v blízkosti horľavých materiálov.
- Aby zariadenie správne fungovalo, vyžaduje dostatočný prietok vzduchu. Zo všetkých strán nechajte voľný priestor 15 cm.
- Nezakrývajte žiadne otvory na zariadení a neblokujte ich.
- Neodstraňujte nastaviteľné nožičky zariadenia.
- Elektrická zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby bolo možné v prípade núdze ľahko odpojiť napájací kábel.
- Inštaláciu a montáž tohto zariadenia na nestacionárnych miestach inštalácie (napr. na lodiach) musia vykonať špecializované firmy / elektrikári, ak zaručia predpoklady pre bezpečné používanie tohto zariadenia.

12.4 Rozbalenie

Pri vybalení zariadenia postupujte takto:

- Umiestnite krabicu obsahujúcu jednotku na dosku alebo stôl.
- Vyberte zariadenie z krabice a odstráňte vonkajší obal.
- Odstráňte všetky nálepky alebo štítky (okrem typového štítku!).



12.5 Likvidácia obalu

Obal chráni zariadenie pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály sa vyberajú v súlade s environmentálnymi a recyklačnými hľadiskami, a preto je možné ich recyklovať.

Vrátenie obalu späť do materiálovej slučky šetrí suroviny a znižuje množstvo nahromadeného odpadu. Všetky obalové materiály, ktoré už nie sú potrebné, odneste na zberné miesta na recykláciu „Zelený bod“.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Ak je to možné, uschovajte originálny obal prístroja počas záručnej doby prístroja, aby bolo možné prístroj v prípade reklamácie riadne zabaliť.

12.6 Elektrické pripojenie

Aby bola zaistená bezpečná a bezporuchová prevádzka zariadenia, je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny pre elektrické pripojenie:

- Pred pripojením zariadenia porovnajte údaje o pripojení (napätie a frekvenciu) na typovom štítku s údajmi vašej elektrickej siete. Tieto údaje musia súhlasiť, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Elektrická zásuvka musí byť chránená 16A bezpečnostným vypínačom. Nepoužívajte predlžovací kábel. Ak za to preberáte zodpovednosť, používajte iba predlžovací kábel, ktorý je v dobrom stave a je vhodný pre výkon spotrebiča.
- Používanie viacerých zástrčiek alebo zväzkov je zakázané kvôli nebezpečenstvu požiaru, ktoré je s tým spojené.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je poškodený a že nebol nainštalovaný pod výrobníkom ľadu alebo na horúcich alebo ostrých povrchoch.
- Elektrická bezpečnosť zariadenia je zaručená len vtedy, ak je zariadenie pripojené k správne nainštalovanému systému ochranných vodičov. Operácie s použitím elektrickej zásuvky bez ochranného vodiča sú zakázané. Ak máte pochybnosti, nechajte domovú inštaláciu skontrolovať kvalifikovanému elektrikárovi. Výrobca nemôže byť zodpovedný za škody spôsobené chýbajúcim alebo poškodeným ochranným vodičom.

13 Dizajn a funkcia

V tejto kapitole nájdete dôležité bezpečnostné upozornenia týkajúce sa konštrukcie a funkcie zariadenia.

13.1 Kompletný prehľad



1. Potiahnite rukoväť a
prívod vzduchu
2. LCD displej
3. Dotyk senzora
ovládací panel
4. Uvoľnenie koša
tlačidlo
5. Košík na vyprážanie
rukoväť
6. Hlavný napájací kábel
7. Výstup vzduchu a olejový
dymový filter
8. Košík na vyprážanie
9. Hrnec na vyprážanie

13.2 Výstražné upozornenia na zariadení

⚠ VORSICHT

POZOR

Nebezpečenstvo v dôsledku horúceho povrchu!

Na zariadení sa nachádza varovné upozornenie týkajúce sa nebezpečenstva spôsobeného horúcimi povrchmi. Povrchy zariadenia môžu byť veľmi horúce.

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov prístroja. Nebezpečenstvo popálenia!
- Na zariadenie nekladte ani nekladte žiadne predmety.



13.3 Typový štítok

Výkonový štítok s údajmi o pripojení a výkone sa nachádza pod ohrievačom.

14 Prevádzka a manipulácia

Táto kapitola vám poskytuje dôležité upozornenia týkajúce sa obsluhy zariadenia. Dodržiavajte nasledujúce upozornenia, aby ste sa vyhli nebezpečenstvám a škodám:

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach v uzavretých priestoroch.

14.1 Pred prvým použitím

- Dôkladne vyčistite kôš a hrniec horúcou vodou, trochou saponátu a neabrazívnou špongiou.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Tieto časti môžete umývať aj v umývačke riadu.

- Vnútro a vonkajšok spotrebiča utrite vlhkou handričkou.

14.2 Bezpečný spínač

Tento spotrebič je vybavený bezpečnostným vypínačom. Keď vytiahnete hrniec z fritézy počas jej prevádzky, fritéza prestane hriať a časovač sa automaticky podrží, kým hrniec nevložíte späť.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Je lepšie vytiahnuť hrniec nie dlhšie ako 30 s, aby ste sa uistili, že stabilná teplota vo vnútri hrnca bude mať lepší výsledok.

Tento spotrebič je vybavený bezpečnostným vypínačom. Keď vytiahnete hrniec z fritézy počas jej prevádzky, fritéza prestane hriať a časovač sa automaticky podrží, kým hrniec nevložíte späť.

14.3 Uvedenie do prevádzky

1. Zapojte hlavnú zástrčku do zásuvky. Zariadenie pípne a zobrazí



2. Odomknutie a nastavenie teploty: Stlačte tlačidlo



na 3 sekundy, aby ste odomkli zariadenie.

Na displeji sa zobrazí „180°C“ a „10 min“. Stlačte tlačidlo



alebo



zvýšiť/znížiť

teplota (v krokoch po 5°C) Max.: 200°C, Min.: 60°C.

3. Nastavenie času: Stlačte „+“ alebo „-“, pre zvýšenie/zníženie času (v 1 min. krokoch). Max.: 60 min., min. 1 minúta.

4. Nechajte prístroj predhriať 3-4 min. bez jedla alebo pridajte 3 min. na váš čas varenia.

5. Vytiahnite košík na rúčku a naplňte ho požadovaným jedlom.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Nikdy neplňte kôš nad množstvo uvedené v tabuľke, pretože by to mohlo ovplyvniť kvalitu konečného výsledku.

6. Zasuňte hrniec späť do fritézy.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Nikdy nepoužívajte hrniec bez koša.

7. **Rýchle varenie:** Stlačte tlačidlo









a zariadenie okamžite začne vyprážať (Teplota: 180°C, doba varenia: 10 min.). Počas vyprážania môžete stále upravovať čas a teplotu (pozri krok 4 a 5).

8. **Zosilnenie:** Stlačte BOOST a zariadenie spustí 5-minútový program, ktorý nakrátko dosiahne 230 °C.

Automatické menu: Stlačte tlačidlo



; je ukázané. Opätovným stlačením zvolíte program.

Program	Suma	Teplota	Čas
 Mrazené hranolky	350 g	200 °C	16 min.
 Domáce hranolky	350 g	200 °C	18 min.
 Steak	300 g	180 °C	15 min.
 Paličky	300 g	180 °C	20 min.
 Ryby	300 g	200 °C	12 min.
 Muffin	5 kusov	200 °C	17 min.

12. Vyprážanie:

- Po nastavení času a teploty sa stlačením  na spustenie zariadenia. Displej zobrazí  a . Zobrazí sa teplota a zostávajúci čas.

- Teplota a čas sú nastaviteľné počas vyprážania (pozri krok 4 a 5).
- Niektoré ingrediencie vyžadujú v polovici prípravy potriasť. Ak chcete ingrediencie pretrepať alebo prevrátiť, vytiahnite hrniec zo spotrebiča za rukoväť a zatraste ním alebo otočte ingrediencie vidličkou (alebo kliešťami). Potom vložte hrniec späť do fritézy.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

► Počas pretrepávania nestláčajte tlačidlo na uvoľnenie koša ani ich neprevracajte.

13. **Pozastaviť/Pokračovať:** Stlačte tlačidlo



na zastavenie zariadenia. Ak chcete pokračovať, znova ho stlačte.

STOP: Stlačte



na zastavenie zariadenia.

14. Po vyprážaní:

- Po dokončení vyprážania budete počuť pípnutie, ale aby sa fritéza ochladila a chránila sa vnútorná poistka, ventilátor pobeží o 1 minútu dlhšie a potom sa automaticky zastaví. Budete počuť 4 krátke pípnutia. Fritéza prejde do pohotovostného režimu.
- Vytiahnite košík na vyprážanie pomocou rukoväte a položte ho na tepelne odolný povrch. Skontrolujte, či je jedlo prepečené. Ak nie, môžete zasunúť košík späť do fritézy a nastaviť časovač na niekoľko minút.
- Ak chcete ingrediencie vybrať, stlačte tlačidlo na uvoľnenie koša a vyberte kôš z hrnca. Košík na vyprážanie a ingrediencie sú horúce. Na vybratie ingrediencií môžete použiť vidličku (alebo kliešte). Ak chcete vybrať veľké alebo krehké ingrediencie, použite kliešte na vybratie ingrediencií z košíka.

⚠️ WARNUNG

POZOR

► Košík na vyprážanie a jedlo sú veľmi horúce!

14.4 Tipy na vyprážanie

- Po spustení programu fritézy budete môcť kedykoľvek upraviť čas a teplotu stlačením príslušných tlačidiel.
- Menšie suroviny si zvyčajne vyžadujú o niečo kratší čas prípravy ako väčšie suroviny.
- Väčšie množstvo ingrediencií vyžaduje len o niečo dlhší čas prípravy, menšie množstvo ingrediencií len o niečo kratší čas prípravy.
- Pretrepávanie menších ingrediencií v polovici času prípravy optimalizuje konečný výsledok a môže pomôcť zabrániť nerovnomerne vyprážaným ingredienciám.
- Pre chrumkavý výsledok pridajte do čerstvých zemiakov trochu oleja. Vyprážajte ingrediencie vo fritéze do niekoľkých minút po pridaní oleja.
- Vo fritéze nepripravujte extrémne mastné suroviny, ako sú klobásy.
- Pochutiny, ktoré sa dajú pripraviť v rúre, sa dajú pripraviť aj vo fritéze.
- Optimálne množstvo na prípravu chrumkavých hranolčekov je 500 gramov.
- Použite vopred pripravené cesto na rýchlu a jednoduchú prípravu plneného občerstvenia. Vopred pripravené cesto si vyžaduje aj kratší čas prípravy ako domáce cesto.
- Fritézu môžete použiť aj na ohrievanie surovín. Ak chcete suroviny zohriať, nastavte teplotu na 150 °C až na 10 minút.

Táto tabuľka nižšie vám pomôže vybrať základné nastavenia pre ingrediencie, ktoré chcete pripraviť. Viac rôznych ingrediencií nájdete v knihe receptov.

Majte na pamäti, že tieto nastavenia sú indikácie. Keďže ingrediencie sa líšia pôvodom, veľkosťou, tvarom ako aj značkou, nemôžeme zaručiť najlepšie nastavenie pre vaše ingrediencie.

Jedlo	množstvo/ Hmotnosť	Teplota	Čas
hranolky (mrazené)	200 - 500 g	200 °C	12 - 20 min.
Domáce hranolky	200 - 500 g	180 °C	16 - 30 min.
Strúhaný syr občerstvenie	200 - 300 g	200 °C	8 - 15 min.
Kuracie nugety	100 - 500 g	200 °C	10 - 15 min.

Kuracie filé	100 - 500 g	200 °C	18 - 25 min.
Paličky	100 - 500 g	180 °C	18 - 22 min.
Steak	100 - 500 g	180 °C	8 - 15 min.
Bravčové kotlety	100 - 500 g	180 °C	10 - 20 min.
Hamburger	100 - 500 g	180 °C	7 - 14 min.
Mrazené rybie prsty	100 - 400 g	200 °C	6 - 12 min.
Muffin	5 kusov	200 °C	15 - 18 min.

15 Čistenie a údržba

Táto kapitola vám poskytuje dôležité upozornenia týkajúce sa čistenia a údržby zariadenia. Dodržujte upozornenia, aby ste predišli škodám v dôsledku nesprávneho čistenia zariadenia a zabezpečili bezporuchovú prevádzku.

15.1 Bezpečnostné informácie

⚠ VORSICHT Pozornosť

Skôr ako začnete s čistením zariadenia, dodržujte nasledujúce bezpečnostné upozornenia:

- Zariadenie sa musí čistiť v pravidelných intervaloch. Ak sa zariadenie neudržiava v čistom stave, bude to mať nepriaznivý vplyv na životnosť zariadenia a môže to mať za následok aj nebezpečný stav zariadenia, ako aj rast plesní a baktérií.
- Prístroj vyčistite ihneď po použití. Predĺžené čakanie zbytočne komplikuje upratovanie a môže ho v extrémnych prípadoch aj znemožniť. Nadmerné nahromadenie nečistôt môže za určitých okolností dokonca poškodiť zariadenie.
- Košík a hrniec sú potiahnuté antiadhéznou vrstvou. Nepoužívajte žiadne agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Tvrdé nečistoty nezoškrabujte tvrdými predmetmi.

15.2 Čistenie

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie vychladnúť.
- Košík na vyprážanie a hrniec možno umývať v teplej mydlovej vode.
- Potom diely dôkladne osušte.
- Po vyčistení zariadenie znova zložte.

15.3 Bezpečnostné upozornenia

⚠ VORSICHT Pozornosť

- Akékoľvek opravy na elektrickom zariadení môžu vykonávať len kvalifikovaní elektrikári, ktorí boli vyškolení výrobcom.
- Neodborne vykonané opravy môžu spôsobiť značné nebezpečenstvo pre používateľa a poškodenie zariadenia.



16 Likvidácia starého zariadenia

Staré elektrické a elektronické zariadenia často ešte obsahujú cenné materiály. Obsahujú však aj škodlivé látky, ktoré boli nevyhnutné pre ich funkčnosť a bezpečnosť.

Ak by sa dostali do nerecyklovateľného odpadu alebo sa s nimi nesprávne nakladalo, mohli by poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie. Starý prístroj preto v žiadnom prípade nevyhadzujte do nerecyklovateľného odpadu.

HINWEIS

Vezmite prosím na vedomie

- Využite zberné miesto zriadené vo vašom meste na vrátenie a recykláciu starých elektrických a elektronických zariadení. V prípade potreby sa obráťte na obecný úrad, miestnu službu zberu odpadu alebo na svojho predajcu.
- Zaistite, aby bol váš starý prístroj bezpečne uložený mimo dosahu detí, kým ho neodnesiete.

17 Záruka

Na tento výrobok poskytujeme 24-mesačnú záruku, ktorá začína plynúť dátumom predaja, na chyby, ktoré možno pripísať výrobným chybám alebo chybám materiálu. Vaše nároky zo zákonnej záruky v súlade s § 439 a nasl. BGB-E tým zostávajú nedotknuté.

Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zaobchádzania alebo používania, ako aj na poruchy, ktoré majú len malý vplyv na funkciu alebo hodnotu zariadenia. Spotrebný materiál, škody spôsobené pri preprave, pokiaľ za ne nezodpovedáme, ako aj škody, ktoré vznikli v dôsledku nami nevykonaných opráv, sú tiež vylúčené zo záručných nárokov.

Toto zariadenie je navrhnuté na použitie v domácych podmienkach a má primeranú úroveň výkonu. Akékoľvek použitie v komerčných situáciách je kryté zárukou len do tej miery, do akej by bolo porovnateľné s namáhaním používania v domácom prostredí. Nie je určený na žiadne dodatočné komerčné použitie. V prípade oprávnenej reklamácie chybné zariadenie opravíme podľa vlastného uváženia alebo vymeníme za bezporuchové zariadenie. Akékoľvek nevyriešené chyby musia byť nahlásené do 14 dní od doručenia.

Všetky ďalšie nároky sú vylúčené. Pre uplatnenie nároku na záruku nás prosím kontaktujte pred vrátením zariadenia (vždy nám predložte doklad o kúpe).

18 Technické údaje

Zariadenie	Fritéza
názov	AF200
Položka č.:	3172 (čierna), 3175 (biela), 3176 (červená)
Údaje zo siete	220 V – 240 V; 50 Hz / 60 Hz
Spotreba energie	1200 W – 1400 W
Vonkajšie rozmery (Š x V x H):	280 x 313 x 395 mm
Cista hmotnosť	4,95 kg