Translated from Czech to Slovak - www.onlinedoctranslator.com

DIZAJN

Originálne-
návod na obsluhu

WineComfort 24 (645)
WineComfort 38 (650)
WineComfort 66 (660)

Braukmann GmbH

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Medzinárodná servisná horúca

linka: Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 -

99 Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 77

Email: kundenservice@caso-germany.de

Najaktuálnejšiu verziu návodu na obsluhu nájdete aj na našej domovskej stránke:

www.casoqermanv.de

Č. dokumentu: 00645, 650, 660 23-08-2017 EU

Tlačové a textové chyby vyhradené.

© 2017 Braukmann GmbH

Kontaktné údaje pre vybavovanie objednávok a ich priebehu			
TYP PRÍSTROJA	**Telefón**	**E-mail**	**Adresa pobočky BELS cz sro**
Home-servis veľké biele techniky: - PRÁČKA - SUŠIČKA - UMÝVAČKA - RÚRA, VARNÁ DOSKA - Chladnička, mraznička	739 627 717 313 037 660	objednavky@bels.cz -	Čiernoleská 482, Benešov
Home-servis TV - tj. televízory nad rozmer 41" vrátane	739 627 717 313 037 660	objednavky@bels.cz	Čiernoleská 482, Benešov
Dielenské opravy: - tj všetky ostatné prístroje vrátane TV do 40" a vysávačov, mobilné telefóny, tablety, PC, malé kuchynské spotrebiče, beuty care atp.	317 725 060 261 218 480	benesov@bels.cz praha@bels.cz	Čiernoleská 482, Benešov Nuselská 307/110, Praha 4 - Michle

1 Návod na obsluhu 4
1.1 Všeobecné informácie 4
1.2 Informácie k tomuto návodu na obsluhu 4
1.3 Varovné upozornenia..... 4
1.4 Obmedzenie záruky..... 5
1.5 Ochrana autorských práv 5
2 Bezpečnosť 6
2.1 Použitie zodpovedajúce účelu 6
2.2 Všeobecné bezpečnostné upozornenia 6
2.3 Zdroje nebezpečenstva..... 7
2.3.1 Nebezpečenstvo požiaru / Nebezpečenstvo horľavých materiálov / Nebezpečenstvo explózie 7
2.3.2 Nebezpečenstvo elektrického prúdu 7
3 Spustenie 8
3.1 Bezpečnostné upozornenia..... 8
3.2 Obsah balenia a inšpekcie transportu 8
3.3 Vybalenie 9
3.4 Likvidácia obalu 9
3.5 Inštalácia..... 9
3.5.1 Požiadavky na miesto inštalácie 9
3.5.2 Oporné nôžky 10
3.5.3 Pripevnenie madla..... 10
3.5.4 drevené police 11
3.5.5 Vybratie drevených políc 11
3.6 Elektrické pripojenie .... .11
4 Montáž a funkcie 12
4.1 Celkový prehľad 12
5 Obsluha a prevádzka 12
5.1 Ovládacie elementy a ukazovateľ..... 13
5.2 Typový štítok 13
6 Čistenie a starostlivosť 13
6.1 Bezpečnostné upozornenia..... 14
6.2 Čistenie 14
6.3 Pohybovanie Vaším prístrojom..... 15
7 Odstránenie porúch 15
7.1 Bezpečnostné upozornenia..... 15
7.2 Príčiny porúch a ich odstránenie..... 15
7.3 Likvidácia starých prístrojov..... 16
8 Operating Manual 23

1.1 Všeobecné informácie

Prečítajte si tu obsiahnuté informácie, aby ste sa s Vaším prístrojom rýchlo zžili a mohli ste v plnom rozsahu používať jeho funkcie.

Váš WineComfort Vám bude slúžiť mnoho rokov, keď sa s ním budete správne zaobchádzať a správne sa o neho starať. Prajeme vám veľa radosti pri používaní.

1.2 Informácie k tomuto návodu na obsluhu

Návod na obsluhu je súčasťou WineComfort (ďalej označovaný ako prístroj) a poskytuje Vám dôležité upozornenia pre spustenie, bezpečnosť, použitie zodpovedajúce účelu a starostlivosť o prístroj.

Návod na obsluhu musí byť na prístroji stále k dispozícii. Musí byť prečítaný a používaný každou osobou, ktorá je poverená:

- spustením,
- obsluhou,
- odstránením porúch a/alebo
- čistením

prístroje.

Uchovávajte tento návod na obsluhu a odovzdajte ho spolu s prístrojom nasledujúcemu užívateľovi.

1.3 Varovné upozornenia

V tomto návode na obsluhu sú používané nasledujúce varovné upozornenia:

NEBEZPEČENSTVO

Varovné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje hroziacu nebezpečnú situáciu.

Pokiaľ nebude zabránené nebezpečnej situácii, vedie toto k smrti alebo ťažkým zraneniam.

- Nasledovať príkazy v tomto varovnom upozornení, aby bolo zabránené smrti alebo ťažkým zraneniam osôb.

VAROVANIE

Varovné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu.

Pokiaľ nebude zabránené nebezpečnej situácii, môže to viesť k ťažkým zraneniam.

-Nasledovať príkazy v tomto varovnom upozornení, aby bolo zabránené zraneniam osôb.

⚠ POZOR

Varovné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje možnú nebezpečnú situáciu.

Pokiaľ nebude zabránené nebezpečnej situácii, môže to viesť k ľahkým alebo stredne ťažkým zraneniam.

-Nasledovať príkazy v tomto varovnom upozornení, aby bolo zabránené zraneniam osôb.

UPOZORNENIE

Upozornenie označuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú zaobchádzanie s prístrojom.

1.4 Obmedzenie záruky

Všetky technické informácie, dáta a upozornenia pre inštaláciu, prevádzku a starostlivosť obsiahnuté v tomto návode zodpovedajú poslednému stavu pri tlači a prebiehajú za zohľadnenia našich doterajších skúseností a poznatkov podľa najlepšieho vedomia.

Z údajov, zobrazeniach a popisov v tomto návode nemôžu byť odvodzované žiadne nároky.

Výrobca nepreberá žiadnu záruku za škody spôsobené na základe:

- Nedbanie návodu
- Použitie nezodpovedajú účelu
- Neodborných opráv
- Technických zmien, modifikácií prístroja
- Použitie neschválených náhradných dielov

Modifikácie prístroja nie sú odporúčané a nie sú kryté zárukou.

Preklady sú vykonávané podľa najlepšieho vedomia. Nepreberáme žiadnu záruku za chyby prekladu, tiež vtedy nie, keď bol preklad vyhotovený nami alebo z nášho poverenia. Záväzným zostáva iba pôvodný nemecký text.

1.5 Ochrana autorských práv

Táto dokumentácia je chránená podľa predpisov o ochrane autorských práv a duševného vlastníctva.

Všetky práva, tiež fotomechanické reprodukcie, kopírovanie a rozširovanie pomocou zvláštnych postupov (napríklad spracovanie dát, dátových nosičov a dátových sietí), tiež čiastočne, si vyhradzuje spoločnosť Braukmann GmbH.

Obsahové a technické zmeny vyhradené.

2 Bezpečnosť

V tejto kapitole dostanete dôležité bezpečnostné upozornenia pri zaobchádzaní s prístrojom. Tento prístroj zodpovedá predpísaným bezpečnostným nariadeniam. Neodborné použitie však môže viesť ku škodám na osobách a majetku.

2.1 Použitie zodpovedajúce účelu

Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti v uzavretých priestoroch pre

- chladenie

vína a ostatných nápojov. Iné alebo toto presahujúce použitie neplatí za zodpovedajúci účel.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo spôsobené použitím nezodpovedajúcim účelom!

Z prístroja môžu pri použití nezodpovedajúce účelu a/alebo inému použitiu prístroja prameniť nebezpečenstvo.

- Prístroj používať výhradne v súlade s účelom. Dodržiavať
- postupy popísané v tomto návode na obsluhu.

Nároky akéhokoľvek druhu kvôli škodám z použitia nezodpovedajúceho účelu sú vylúčené. Riziko nesie iba prevádzkovateľ.

2.2 Všeobecné bezpečnostné upozornenia

UPOZORNENIE

Dbajte na bezpečné zaobchádzanie s prístrojom nasledujúcich všeobecných bezpečnostných upozornení:

- Kontrolujte prístroj pred použitím na vonkajšie viditeľné poškodenia. Nezapínajte poškodený prístroj.
- V prípade poškodenia prívodného kábla musí byť nový prívodný kábel inštalovaný autorizovaným odborným pracovníkom.
- Tento prístroj môže byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov, ako aj osobami s duševným, zmyslovým alebo telesným postihnutím, pokiaľ boli poučené o bezpečnej prevádzke a rozumejú možným nebezpečenstvám.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistiace a údržbové práce nesmú byť vykonávané deťmi bez dohľadu.
- Neskladujte v chladničke na víno žiadne potraviny, pretože vnútorná teplota nepostačuje na to, aby boli potraviny udržiavané čerstvé.
- Opravy sa smú vykonávať iba kvalifikovaným odborným personálom, ktorý bol preškolený výrobcom. Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá pre prevádzkovateľov.

UPOZORNENIE

- Oprava prístroja počas záručnej doby smie byť vykonaná iba výrobcom autorizovanou zákazníckou službou, inak pri ďalších škodách už nevyvstáva žiadny nárok na záruku.
- Defektné stavebné časti smú byť vymenené iba za originálne náhradné diely. Iba pri týchto dieloch je zaručené, že splnia bezpečnostné požiadavky.

2.3 Zdroje nebezpečenstva

2.3.1 Nebezpečenstvo požiaru / Nebezpečenstvo horľavých materiálov / Nebezpečenstvo explózie

NEBEZPEČENSTVO

V prípade neodborného použitia prístroja existuje nebezpečenstvo požiaru alebo explózie vznietením obsahu.

Dbajte na nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru:

- Varovné upozornenia: Nebezpečenstvo požiaru / Nebezpečenstvo horľavých materiálov
- Neskladujte žiadne explozívne látky ako sprejové dózy s horľavými hnacími prostriedkami v tomto prístroji.
- Hnací prostriedok vo vnútri prístroja je horľavý.

- Chladiaci okruh prístroja nesmie byť poškodený. Nepoužívajte
- žiadne elektrické prístroje vo vnútri prístroja.
- Nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia alebo iné prostriedky, aby ste urýchlili proces odmrazovania.
- Nikdy nečistite prístroj a časti prístroja ľahko zápalnými kvapalinami. Z nich vnikajúce plyny môžu predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo explodovať.
- Neskladujte alebo nepoužívajte žiadny benzín alebo iné nebezpečné horľavé plyny a kvapaliny v blízkosti tohto prístroja alebo iných prístrojov. Tieto plyny môžu predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo explodovať.
- Neskladujte žiadne explozívne látky ako sprejové dózy s horľavými hnacími prostriedkami v tomto prístroji.

2.3.2 Nebezpečenstvo elektrického prúdu

NEBEZPEČENSTVO

Životu nebezpečné elektrickým prúdom!

Kontakt s káblami alebo súčasťami pod napätím je životu nebezpečný! Dbajte na nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste zabránili ohrozeniu elektrickým prúdom:

- Neťahajte nikdy za prívodný kábel, ale vždy za zástrčku, aby ste odpojili prístroj od prúdu.
- Pred tým než vymeníte žiarovku vnútorného svetla, vypnite prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

NEBEZPEČENSTVO

- V prípade poškodenia prívodného vedenia musí byť inštalované špeciálne prívodné vedenie výrobcom autorizovaným odborným pracovníkom.
- Nepoužívajte tento prístroj, pokiaľ je prívodný kábel alebo zástrčka poškodený/á, pokiaľ prístroj nepracuje správne alebo ak je poškodený alebo spadol. Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo jeho servisnou agentúrou alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby bolo zabránené nebezpečenstvu.
- V žiadnom prípade neotvárajte kryt prístroja. Pri dotyku s prípojkami vedúcimi elektrický prúd, alebo ak je pozmenená elektrická a mechanická konštrukcia, existuje nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Okrem toho sa môžu vyskytnúť poruchy funkcie prístroja.

3 Spustenie

V tejto kapitole nájdete dôležité upozornenia na spustenie prístroja. Dbajte na upozornenie, aby ste zabránili nebezpečenstvám a poškodeniam.

3.1 Bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE

Pri spustení prístroja sa môžu vyskytnúť poškodenie osôb a majetku! Dbajte na nasledujúce bezpečnostné upozornenia, aby ste zabránili nebezpečenstvu:

- Obalové materiály nesmú byť používané na hranie. Existuje nebezpečenstvo zadusenia.
- Z dôvodu vysokej hmotnosti prístroja vykonávať transport, vybaľovanie a inštaláciu dvoma osobami.

3.2 Obsah balenia a inšpekcie transportu

WineComfort je štandardne dodávaný s nasledujúcimi komponentmi:

- WineComfort
- 6 drevených políc (645)
- Drevené police (650, 660)
- Návod na obsluhu s madlom a skrutky pre madlo

UPOZORNENIE

- Skontrolujte dodávku na úplnosť a viditeľné poškodenia.
- Hláste neúplnú dodávku alebo poškodenie v následku chybného zabalenia alebo transportu okamžite vodičovi, poisťovni a dopravcovi.

3.3 Vybalenie

Pre vybalenie prístroja postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Vyberte prístroj z kartónu a odstráňte vnútorný a vonkajší obalový materiál.
- Chladnička by mala byť transportovaná iba nastojato.
- Vyčistite vnútorný priestor vlažnou vodou a mäkkou handričkou.
- Pripojte prístroj k sieti až po 12 hodinách čakania a zapnite ho, až potom vložte fľaše s vínom alebo iné nápoje do WineComfort.

UPOZORNENIE

- Odstráňte ochrannú fóliu až krátko predtým, ako bude prístroj postavený na mieste určenia, aby ste zabránili poškriabaniu a znečisteniu.

3.4 Likvidácia obalu

Obal chráni prístroj pred poškodením pri transporte. Obalové materiály sú vybrané podľa ekologických a likvidačno-technických hľadísk, a preto recyklovateľné.

Navrátenie obalu do kolobehu materiálu šetrí zdroje a znižuje objem odpadu. Likvidujte už nepotrebné obalové materiály na zberných miestach pre zužitkovací systém »Grüner Punkt«.

UPOZORNENIE

- Uchovávajte, pokiaľ je to možné, originálny obal počas záručnej doby, aby ste mohli prístroj v prípade záručnej opravy opäť riadne zabaliť.

3.5 Inštalácia

3.5.1 Požiadavky na miesto inštalácie

Pre bezpečnú a bezchybnú prevádzku prístroja musí miesto inštalácie spĺňať nasledujúce predpoklady:

- Umiestnite Váš prístroj na rovnú, vodorovnú podlahu, ktorá má aj pri úplne zaplnenej chladničke dostatočnú nosnosť.
- Neinštalujte prístroj na mieste s priamym slnečným osvitom alebo v blízkosti zdrojov tepla (kachle, kúrenie, vykurovacie prístroje, atď.). Priame slnečné svetlo môže pozmeniť akrylový povrch a zdroje tepla môžu negatívne ovplyvniť spotrebu energie.
- Okolité teploty pod 16 °C a nad 38 °C môžu rovnako viesť k obmedzeniu funkčnosti.
- Prístroj je určený iba na vnútorné použitie. Nepostavte ho v mokrom alebo veľmi vlhkom prostredí.

- Nepostavte prístroj v horúcom prostredí alebo v blízkosti horľavých materiálov.
- Prístroj potrebuje na korektnú prevádzku dostatočné prúdenie vzduchu. Ponechajte okolo prístroja 15 cm voľného priestoru.
- Nezakrývajte žiadne otvory na prístroji a neblokujte ich.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná, tak aby bolo možné v núdzovom prípade prívodný kábel ľahko vytiahnuť.
- Vstavanie a montáž tohto prístroja na nestacionárnych miestach inštalácie (napr. lode) smú byť vykonané iba odbornými podnikmi/osobami, pokiaľ zaistia predpoklady pre použitie zodpovedajúce bezpečnostným predpisom.
- Z dôvodu šetrnosti k energiám prosím dbajte na to, aby boli dvere prístroja počas prevádzky uzavreté.

3.5.2 Oporné nôžky

Prístroj je dodávaný s 3 veľkými, opornými nôžkami a jednou malou nastaviteľnou nôžkou. Nastavte nastaviteľnú nôžku tak, aby stál prístroj rovno a nekýval sa.

3.5.3 Pripevnenie madla

Prosím, dbajte na to, že pred prvým použitím musíte priskrutkovať dodané madlo z ušľachtilej ocele na dvere prístroja. Na tento účel posuniete tesniacu gumu na zadnej strane dverí na stranu, aby ste odkryli predvŕtané otvory. Pomocou priložených skrutiek môžete namontovať madlo na dvere.



Následne opäť nasadíte tesnenie dverí na správnu pozíciu.





3.5.4 drevené police

Každá drevená polica môže byť vybratá, aby bolo možné skladovať väčšie fľaše.

Normálna polica spodná polica

3.5.5 Vybratie drevených políc

Aby ste vybrali drevenú policu, vyberte najskôr fľaše. Potom policu zľahka nadvihnite a potom ju vytiahnite von. (Eventuálne predtým povoliť skrutky).

UPOZORNENIE

- Dbajte starostlivo na to, aby boli drevené police správne zasunuté, než na ne položíte fľaše.
- Dbajte na rovnomerné rozloženie fliaš vo vnútornom priestore.

3.6 Elektrické pripojenie

Pre bezpečnú a bezchybnú prevádzku prístroja je nutné dbať pri elektrickom pripojení nasledujúcich upozornení:

- Porovnajte pred pripojením prístroja dáta pre pripojenie (napätie a frekvencia) na typovom štítku s dátami Vašej elektrickej siete. Tieto dáta sa musia zhodovať, aby sa na prístroji nevyskytli žiadne škody.

- V prípade pochybností sa opýtajte Vášho elektrikára. Zásuvka musí
- byť istená cez bezpečnostný ochranný spínač 16A.
- Pripojenie prístroja na elektrickú sieť smie prebiehať maximálne cez 3 metre dlhý, odmotaný predlžovací kábel s prierezom veľkosti 1,5 mm^2. Použitie viacnásobných zásuviek alebo zásuvkových líšt je kvôli nebezpečenstvu požiaru zakázané.
- Uistite sa, že je prívodný kábel nepoškodený a nie je položený pod alebo cez horúce alebo ostré plochy.
- Položte prívodný kábel tak, aby ste cezň neklopeli. Prístroj
- nie je projektovaný na prevádzku s usmerňovačom.
- Elektrická bezpečnosť prístroja je zaručená iba vtedy, keď je napojený na predpisovo inštalovaný ochranný systém vedenia. Prevádzka na zásuvke bez ochranného vodiča je zakázaná. Nechajte v prípade pochýb domácu inštaláciu skontrolovať elektrikárom.
- Výrobca nemôže byť vyhlásený zodpovedným za škody, ktoré sú spôsobené chýbajúcim alebo prerušeným ochranným vodičom.

4 Montáž a funkcie

V tejto kapitole nájdete dôležité upozornenia k montáži a funkcii prístroja.

4.1 Celkový prehľad



(1) horný kryt závesu dverí

(2) tesnenie dverí

(3) rám dverí (uzamykateľný)

(4) madlo dverí

(5) spodný záves dverí s nastaviteľnou nôžkou

(6) nôžka

(7) výpust pre teplý vzduch

(8) vstup vzduchu

(9) spodné ovládacie pole

(10) výpust pre chladný vzduch 7 kusov (650, 660)

(11) polica 6 kusov (645)

(13) obal prístroja

(12) horné ovládacie pole

5 Obsluha a prevádzka

V tejto kapitole nájdete dôležité upozornenia k obsluhe prístroja. Dbajte na upozornenie, aby ste zabránili nebezpečenstvám a poškodeniam.

5.1 Ovládacie elementy a ukazovateľ

UPOZORNENIE

- Tlačidlá a umožňujú nastavenie medzi 5 - 20 ° C pre obe zóny.
- Ak sa používa súčasne horná aj spodná zóna, musí byť teplota hornej zóny nižšia ako teplota zóny spodnej.
- Odporúčaná teplota pre červené víno: 12 °C - 18 °C a biele víno: 6 °C - 10 °C. Na
- displeji je ukazovaná momentálna priemerná teplota:
- Na základe technickej konštrukcie prístroja je energetická účinnosť vyššia, keď je v hornej zóne nastavená chladnejšia alebo rovnaká teplota v porovnaní so spodnou zónou.

Stlačením tlačidla Power zapnete

-na hornom ovládacom paneli: prístroj

-na dolnom ovládacom paneli: spodná zóna zapnutá/vypnutá.

Keď svieti LED, prístroj pracuje.

Môžete súčasným stlačením oboch tlačidiel a po dobu 5 s prepínať medzi zobrazením teploty v °C a °F.

Tlačidlami: a je možné prispôsobiť teplotu v krokoch o veľkosti 1°C.

Tlačidlo „svetlo“ je pre zapnutie a vypnutie vnútorného osvetlenia. Osvetlenie sa pre úsporu energie automaticky vypne po 4 hodinách.
Teplota v prístroji závisí od okolitej teploty, počtu fliaš a zvolenej teploty. Prosím berte na vedomie, že Váš prístroj slúži na chladenie vína. Maximálna dosiahnuteľná teplota vo vnútornom priestore sa nemôže v podstatnej miere pohybovať NAD teplotou okolia na mieste inštalácie.

5.2 Typový štítok

Typový štítok s dátami pre pripojenie a výkon sa nachádza na zadnej strane prístroja.

6 Čistenie a starostlivosť

V tejto kapitole nájdete dôležité upozornenia na čistenie a starostlivosť o prístroj. Dbajte na upozornenie, aby ste zabránili poškodením chybným čistením prístroja a zaistili bezporuchovú prevádzku.

6.1 Bezpečnostné upozornenia

⚠ POZOR

Dbajte na nasledujúce bezpečnostné upozornenia, než začnete s čistením prístroja:

- Než prístroj zapnete, riadne ho vyčistite.
- Vypnite WineComfort pred čistením a vytiahnite zástrčku zo zásuvky a odoberte všetky fľaše.
- Nepoužívajte žiadne agresívne alebo drhnúce čistiace prostriedky a žiadne rozpúšťadlá.

6.2 Čistenie

-Vnútorný priestor

Čistite vnútorný priestor vlažnou vodou a jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou.

Tip na neutralizáciu pachu: Čistite vnútorný priestor vlažnou vodou a malým množstvom prášku do pečiva (2 čajové lyžičky na ¼ litra vody) a mäkkou handričkou.

Zotrite potom riadne prístroj mäkkou handričkou dosucha.

-Tesnenie dverí

Predovšetkým dbajte na to, aby bolo tesnenie dverí čisté, aby mohol prístroj bez problémov pracovať.

-Kryt prístroja

Vonkajšiu stranu prístroja je možné čistiť jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Zotrite potom riadne prístroj mäkkou handričkou dosucha.

-Otvor odvetrávania/Ventilátor

Prach alebo niečo iné môže blokovať otvor odvetrávania a ovplyvniť účinnosť chladenia prístroja. Uvoľnite saním otvor odvetrávania, ak je to nutné.

-Zachytávacia nádoba na kondenzačnú vodu/ odberová miska (K)

Odstraňujte pravidelne špongiou kondenzačnú vodu z odnímacej nádoby na kondenzačnú vodu. Táto sa nachádza na zadnej strane prístroja dole vpravo.

-Manuálne odmrazovanie:

Prosím nechajte prístroj minimálne každých 6 mesiacov odmraziť. Pokiaľ dvere prístroja často otvárate, musíte odmrazovací proces vykonávať častejšie. Vypnite prístroj, ale nevyťahujte zástrčku.
Nechajte potom prístroj manuálne odmraziť. Dávajte pozor na zachytávaciu misku (K) a odstraňujte počas odmrazovania vznikajúcu vodu.

6.3 Pohybovanie Vaším prístrojom

Keď chcete postaviť prístroj na iné miesto: Vypnite

prístroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Vypracte obsah. Prilepte pre istotu všetky voľné prvky vo vnútornom priestore. Prilepte dvere. Chladnička by mala byť transportovaná iba nastojato.

7 Odstránenie porúch

V tejto kapitole nájdete dôležité upozornenia pre lokalizáciu porúch a ich odstránenie. Dbajte na upozornenie, aby ste zabránili nebezpečenstvám a poškodeniam.

7.1 Bezpečnostné upozornenia

⚠ POZOR

- Opravy na elektrospotrebičoch smú byť vykonávané iba kvalifikovanými odbornými osobami, ktoré boli preškolené výrobcom.
- Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá pre prevádzkovateľa a škody na prístroji.

7.2 Príčiny porúch a ich odstránenie

Nasledujúca tabuľka pomáha pri lokalizácii a odstraňovaní menších porúch

Porucha	Možná príčina
Chladnička na víno nefunguje.	-Kábel nie je zastrčený alebo chybné napätie (elektrické siete). -Poistka je defektná alebo vyhoretá.
Chladiaci výkon je neuspokojivý, resp. prístroj už nedosahuje nastavenú teplotu:	-Skontrolujte nastavenie teploty. -Okolie eventuálne vyžaduje iné nastavenie. -Dvere sú príliš často otvárané. -Dvere neboli úplne zatvorené. -Tesnenie dverí tesní nedostatočne. -Chladnička na víno nie je postavená s dostatočným odstupom. -Odmrazte prístroj.
Svetlo nefunguje.	-Informujte servisné centrum.
Vibrácie	-Vyskúšajte, či stojí prístroj rovno.
Prístroj je príliš hlasný.	-Prístroj nestojí rovno.- Skontrolujte ventilátor. -Stavebné diely sú voľne ložené - - Prístroj sa dotýka steny.
Dvere nezatvárajú správne.	-Prístroj nestojí rovno. - Dvere boli primontované obrátene alebo neboli primontované správne. -Tesnenie je opotrebované. - Police sú posunuté.
LED nič neukazuje.	-Hlavná ovládacia tabuľa nefunguje.

LED signál -**Lo**	-Zástrčka je defektná. - Problém s plošným spojom. -Informujte servisné centrum.
Tlačidlá nefungujú.	- -Regulácia teploty je poškodená.
Kompresor neštartuje.	Kompresor neštartuje, keď je izbová teplota nižšia ako požadovaná teplota.
Kompresor znovu štartuje	Kompresor prestáva pracovať, keď je nastavená teplota dosiahnutá, opäť sa ale spustí pokiaľ nie je nastavená teplota dosiahnutá.
Orosenie na povrchu chladničky na víno.	Zvlášť keď prístroj stojí vo vlhkom prostredí, tvorí sa na sklenenej tabuli orosenie. Vyplýva z vlhkosti vzduchu, ktorý prichádza do styku s chladničkou na víno. Zotrite orosenie mäkkou handričkou.
Bublavý zvuk, ktorý ukazuje na kvapalinu	Zvuk kompresora, keď začína svoju činnosť alebo sa vypína. Zvuk chladiva v chladiacom okruhu.
Kondenzačná voda v chladničke	Vo vlhkom prostredí boli dvere dlhšiu dobu otvorené alebo boli opakovane otvorené. Nechajte dvere pokiaľ možno dlho zatvorené.
Chybové hlásenie E2	Požadovaná teplota nie je dosiahnutá. Prípadne odmraziť prístroj (Prosím nasledujte pokyny pre manuálne odmrazenie v kapitole Čistenie).

⚠ POZOR

- Ak nemôžete vyššie vymenovanými krokmi problém vyriešiť, obráťte sa prosím na zákaznícku službu.

7.3 Likvidácia starých prístrojov

Elektrické a elektronické staré prístroje obsahujú často ešte cenné materiály. Obsahujú ale aj škodlivé látky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť. V zmiešanom odpade alebo pri chybnom zaobchádzaní môžu tieto poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie. Nedávajte preto Váš starý prístroj v žiadnom prípade do zmiešaného odpadu.

UPOZORNENIE

- Využívajte miestnu zberňu odpadov na vrátenie a využitie starých elektrických a elektronických prístrojov. Prípadne sa informujte na Vašej radnici, Vašom zvoze odpadu alebo u Vášho predajcu.
- Postarajte sa o to, aby bol Váš starý prístroj až do transportu uchovávaný bezpečne pred deťmi. Odstráňte dvere a ponechajte police vo vnútornom priestore, tak aby deti nemohli ľahko vyšplhať dovnútra.
- Hnací prostriedok vo vnútri prístroja je horľavý. Likvidácia tohto nebezpečného horľavého materiálu musí prebiehať v súlade s národnými predpismi.