

## Termoska COLUMBUS a BOLERO

Obsah 1 litr

### NÁVOD K POUŽITÍ

Termosku otevřete pootočením uzávěru proti směru hodinových ručiček. Před použitím vypláchněte termosku vlažnou vodou. Naplňte požadovaným nápojem a zašroubujte uzávěr. Stlačením tlačítka v uzávěru a naklopením termosky dávkuje požadované množství nápoje. Povrch termosky čistěte vodou popř. tekutým čistícím prostředkem. Poté opláchněte vlažnou vodou. Vnitřek vyplachujte pouze vlažnou vodou. Neponořujte termosku celou do vody. Pro zajištění dokonalé těsnosti vložky opatrně utáhněte při její výměně středový šroub na spodní části plastového obalu.

### UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se prudkého kolísání teplot uvnitř termosky. Nedávejte termosku na horkou podložku! Nedávejte do termosky kostky ledu ani mléčné výrobky! Pozor na prudké otřesy.

**Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaší termoskou.**

Výhradní dovozce: Leifheit CZ a.s., U Trati 216, 252 61 Dobrovíz, ČR

### ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba je 36 měsíců ode dne prodeje. Reklamaci vyřizuje prodejna, ve které jste si termosku zakoupili a to ve stanovené záruční lhůtě na základě potvrzeného záručního listu a přiloženého potvrzení o zaplacení.

**Záruka se poskytuje na funkčnost výrobku, nikoliv na mechanické poškození způsobené nevhodným zacházením nebo špatnou kvalitou vody.**

Datum prodeje ..... Razítko prodejny.....

## Termoska COLUMBUS a BOLERO

Obsah 1 litr

### NÁVOD K POUŽITÍ

Termosku otevřete pootočením uzávěru proti směru hodinových ručiček. Před použitím vypláchněte termosku vlažnou vodou. Naplňte požadovaným nápojem a zašroubujte uzávěr. Stlačením tlačítka v uzávěru a naklopením termosky dávkuje požadované množství nápoje. Povrch termosky čistěte vodou popř. tekutým čistícím prostředkem. Poté opláchněte vlažnou vodou. Vnitřek vyplachujte pouze vlažnou vodou. Neponořujte termosku celou do vody. Pro zajištění dokonalé těsnosti vložky opatrně utáhněte při její výměně středový šroub na spodní části plastového obalu.

### UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se prudkého kolísání teplot uvnitř termosky. Nedávejte termosku na horkou podložku! Nedávejte do termosky kostky ledu ani mléčné výrobky! Pozor na prudké otřesy.

**Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaší termoskou.**

Výhradní dovozce: Leifheit CZ a.s., U Trati 216, 252 61 Dobrovíz, ČR

### ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba je 36 měsíců ode dne prodeje. Reklamaci vyřizuje prodejna, ve které jste si termosku zakoupili a to ve stanovené záruční lhůtě na základě potvrzeného záručního listu a přiloženého potvrzení o zaplacení.

**Záruka se poskytuje na funkčnost výrobku, nikoliv na mechanické poškození způsobené nevhodným zacházením nebo špatnou kvalitou vody.**

Datum prodeje ..... Razítko prodejny.....

## Termoska COLUMBUS a BOLERO

Obsah 1 litr

### NÁVOD K POUŽITÍ

Termosku otevřete pootočením uzávěru proti směru hodinových ručiček. Před použitím vypláchněte termosku vlažnou vodou. Naplňte požadovaným nápojem a zašroubujte uzávěr. Stlačením tlačítka v uzávěru a naklopením termosky dávkuje požadované množství nápoje. Povrch termosky čistěte vodou popř. tekutým čistícím prostředkem. Poté opláchněte vlažnou vodou. Vnitřek vyplachujte pouze vlažnou vodou. Neponořujte termosku celou do vody. Pro zajištění dokonalé těsnosti vložky opatrně utáhněte při její výměně středový šroub na spodní části plastového obalu.

### UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se prudkého kolísání teplot uvnitř termosky. Nedávejte termosku na horkou podložku! Nedávejte do termosky kostky ledu ani mléčné výrobky! Pozor na prudké otřesy.

**Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaší termoskou.**

Výhradní dovozce: Leifheit CZ a.s., U Trati 216, 252 61 Dobrovíz, ČR

### ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba je 36 měsíců ode dne prodeje. Reklamaci vyřizuje prodejna, ve které jste si termosku zakoupili a to ve stanovené záruční lhůtě na základě potvrzeného záručního listu a přiloženého potvrzení o zaplacení.

**Záruka se poskytuje na funkčnost výrobku, nikoliv na mechanické poškození způsobené nevhodným zacházením nebo špatnou kvalitou vody.**

Datum prodeje ..... Razítko prodejny.....

## Termoska COLUMBUS a BOLERO

Obsah 1 litr

### NÁVOD K POUŽITÍ

Termosku otevřete pootočením uzávěru proti směru hodinových ručiček. Před použitím vypláchněte termosku vlažnou vodou. Naplňte požadovaným nápojem a zašroubujte uzávěr. Stlačením tlačítka v uzávěru a naklopením termosky dávkuje požadované množství nápoje. Povrch termosky čistěte vodou popř. tekutým čistícím prostředkem. Poté opláchněte vlažnou vodou. Vnitřek vyplachujte pouze vlažnou vodou. Neponořujte termosku celou do vody. Pro zajištění dokonalé těsnosti vložky opatrně utáhněte při její výměně středový šroub na spodní části plastového obalu.

### UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se prudkého kolísání teplot uvnitř termosky. Nedávejte termosku na horkou podložku! Nedávejte do termosky kostky ledu ani mléčné výrobky! Pozor na prudké otřesy.

**Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaší termoskou.**

Výhradní dovozce: Leifheit CZ a.s., U Trati 216, 252 61 Dobrovíz, ČR

### ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba je 36 měsíců ode dne prodeje. Reklamaci vyřizuje prodejna, ve které jste si termosku zakoupili a to ve stanovené záruční lhůtě na základě potvrzeného záručního listu a přiloženého potvrzení o zaplacení.

**Záruka se poskytuje na funkčnost výrobku, nikoliv na mechanické poškození způsobené nevhodným zacházením nebo špatnou kvalitou vody.**

Datum prodeje ..... Razítko prodejny.....